

ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE

Numer ID centrali jest unikalnym numerem przyporządkowanym każdej centrali alarmowej GTI ONE, przy jego pomocy możliwe jest dodanie do aplikacji mobilnej ConnectAlarm, Państwa systemu alarmowego podłączonego do chmury.

- 

Należy sprawdzić, czy system jest wyłączony z dozoru następnie nacisnąć przycisk  aż do wyświetlenia się na wyświetlaczu komunikatu [TRYB UZYTEKOW.]
-  I OK

Naciśnij  I OK
- 

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności wprowadzenia kodu użytkownika.
- 

Wprowadź kod użytkownika (fabryczny kod użytkownika głównego: 1234)
- 

Na wyświetlaczu wyświetlana jest pierwsza opcja menu trybu użytkownika [USTAW BLOKADE]
-  lub 

Kliknij przycisk  lub  do momentu wyświetlania opcji [NUMER SERYJNY]
-  I OK

Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie opcja [NUMER SERYJNY] przyciśnij  I OK

Idź dalej !

Idź dalej !

ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE

Numer ID centrali jest unikalnym numerem przyporządkowanym każdej centrali alarmowej GTI ONE, przy jego pomocy możliwe jest dodanie do aplikacji mobilnej ConnectAlarm, Państwa systemu alarmowego podłączonego do chmury.

8.  1234567890-
Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie unikalny numer seryjny kliknij przycisk 

Idź dalej !

9.  JS123456 I20.215
Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie wersja oprogramowania kliknij przycisk 

Idź dalej !

10.  ID CENTR. 1A1234
Gdy na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat **ID CENTR (Nr seryjny)**. Zapisz swój unikalny 6-cio znakowy identyfikator centrali, będzie on potrzebny później, do wprowadzenia w aplikacji mobilnej. Po odczytaniu **ID Centrali** naciśnij 

Potrzebny jest ID CENTRALI należy go wpisać w aplikacji ConnectAlarm w miejscu „Nr seryjny centrali”!!!

11.  NUMER SERYJNY
Aby wyjść z [TRYB UŻYTKOW.], naciśnij przycisk  lub 

12.  <OK> WYJSCIE
Gdy na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat [<OK>WYJSCIE], naciśnij przycisk 

13.  GOTOWY 00:00
System wychodzi z [TRYB UŻYTKOW.], i powraca do normalnego stanu wyłączenia, wyświetlając na ekranie komunikat GOTOWY.

ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE Z APLIKACJI SOLID GO

- Włącz aplikację SOLID GO.
- Pojawi się ekran „Logowanie”.
- Nr ID **centrali** znajduje się na liście central aplikacji.

Potrzebny jest ID CENTRALI należy go wpisać w aplikacji ConnectAlarm w miejscu „Nr seryjny centrali”!!!

